

Préparation avant la peinture

Étape 1: Nettoyer à fond les pièces avec les nettoyants de surface R7K158 et SC155.



Étape 2: Dépolir l'extérieur des pièces à l'aide d'un tampon de nylon gris ou d'une ponceuse orbitale munie d'un papier à poncer P600 monté sur un tampon interface.
Poste : Cabine à peindre



Étape 3: Appliquer 1 couche humide d'apprêt P30 avec le diluant SR15 jusqu'au bord ou la ligne de coupe et sur l'extérieur du panneau. Appliquer une deuxième couche de P30 SpectraSeal sur l'extérieur du panneau. Laisser évaporer l'apprêt P30 durant 3 à 5 minutes avant de recouvrir avec la couche de finition.



Étape 4: Appliquer la couche de base Ultra 7000 diluée avec RHF jusqu'au bord ou la ligne de coupe. Remarque : Une fois la pièce installée sur le véhicule, il faudra poncer P30 SpectraSeal au papier P600 avant de recouvrir l'extérieur de la pièce.



Étape 5: Appliquer le revêtement transparent HPC15 conformément à la fiche de données sur le produit.